



TimeTec BLE-2 جهاز التحكم في الباب الذكي



دليل التثبيت CE FC

جميع الحقوق محفوظة. Timetec Cloud Sdn Bhd. 2020©


الخطوة الثانية: تأكد من توافر كافة الملحقات المطلوبة للتثبيت



تعليمات:

- قم بتثبيت الجهاز بالقرب من مصدر نشط للطاقة أو على السقف فوق الباب أو في أي مكان آخر بالقرب من الباب لتقليل الحاجة إلى المزيد من الأسلاك.
- استخدم الحافظة المعدنية لإحكام تثبيت الجهاز ومصدر تزويد الطاقة والبطارية الاحتياطية القابلة للشحن.
- برجاء تجنب تثبيت الجهاز في مكان بالقرب من الرطوبة العالية أو مستوى مرتفع من التكثيف في البيئة المحيطة.

الخطوة الأولى: قم بتحديد المكان الذي ترغب في تثبيت بلوتوث تايم تك الموفر للطاقة فيه



يذكر بالقائمة أدناه ما يلزم لأي نظام فردي لدخول باب:

- 1 X مفتاح التزويد بالطاقة 12 فولت - مفتاح التزويد بالتيار متردد/ المستمر للحفاظ على شحن البطارية أثناء عملية التشغيل اليومي.
- 1 X بطارية احتياطية قابلة لإعادة الشحن - للحفاظ على استمرارية تشغيل النظام أثناء انقطاع التيار الكهربائي.
- 1 X قفل إلكتروني للباب (EM600/EM1200) - من نوع الفتح والإغلاق العادي للقفول الإلكتروني للباب ضبط مفتاح نواتج البلوتوث الموفر للطاقة من تايم تك للتوصيل بقفل EM.
- 1 X زر فتح الباب - مفتاح التبدل فتح -إغلاق
- 1 X زجاج قابل للكسر في حالات الطوارئ
- 1 X حافظة معدنية مصنوعة يدويا - هي علب معدنية مصممة لحفظ البلوتوث الموفر للطاقة - 2 من تايم تك، ومصدر تزويد الطاقة، والبطارية الاحتياطية
- تثبيت تطبيق أمان تايم تك.




يمكنك الحصول على دليل مستخدم تطبيق أمان تايم تك من خلال التطبيق أو على الموقع الإلكتروني:

www.i-timetec.com

احصل على دليل مستخدم تطبيق أمان تايم تك للبلوتوث الموفر للطاقة - 2
www.i-TimeTec.com/smartble2guide

الخطوة الرابعة: الترتيب داخل الحافظة المعدنية



الخطوة الخامسة: فحص التقدم في التثبيت

الفحص المبدئي

توصيل البلوتوث الموفر للطاقة من تايم تك

- فحص حالة مؤشر ليد للبلوتوث موفر الطاقة-2 من تايم تك
- فحص ما إذا كان ليد البلوتوث نشط أم لا
- فحص ما إذا كان الليد متصل بالكهرباء أم لا
- فحص حالة وميض الليد
- فحص الضغط على زر الفتح بالدفع واختبار فتح الباب بنجاح.
- أثناء وضع اختبار كسر الزجاج لحالات الطوارئ؛ سوف ينفتح الباب دائما. برجاء ضبط الزجاج القابل للكسر في حالات الطوارئ على وضع الاستعداد مجددا والتأكد من إغلاق الباب عند إعادة شحن الزر.
- تشغيل زر تجاوز النظام على وضع إغلاق والتأكد من أن قفل الباب قدفتح نهائيا. قم بتشغيل زر تجاوز النظام على وضع فتح مجددا وتأكد من إعادة شحن القفل وإغلاق الباب.
- تسجيل الدخول إلى تطبيق أمان تايم تك على الهاتف، واضغط على فتح وتأكد من فتح القفل الإلكتروني بنجاح.

الفحص الثانوي


قفل الباب الإلكتروني وملحقاته

- فحص تشغيل قفل الباب الإلكتروني والإقفال بشكل ثابت.
- ضبط موقع القفل إذا لم يبدو مثبتا بشكل صحيح.


الخطوة الثالثة: استعد للتثبيت

اتبع النموذج أدناه لضبط البلوتوث الموفر للطاقة - 2 من تايم تك وكافة ملحقاته

• قفل الباب الإلكتروني من نوع الإغلاق العادي



• قفل الباب الإلكتروني من نوع الفتح العادي



ملاحظة:

- ↑ برجاء سحب الزر لأعلى لتفعيل وضع الفتح العادي
- ↓ برجاء سحب الزر لأسفل لتفعيل وضع الإغلاق العادي

برجاء تسجيل الضمان الخاص بالمنتج على الموقع الإلكتروني التالي:
http://www.fingertec.com/ver2/english/e_warranty.htm
في حالة العمل وفقا للمذكور أعلاه والحصول على نتائج غير المتوقعة؛
برجاء الفحص والتواصل معنا على البريد الإلكتروني التالي:
support@timeteccloud.com

تم إصدار هذا الدليل باللغة الإنجليزية،
ولطلبه بلغة أخرى؛ برجاء ذكر
اللغة المطلوبة في الموقع.